


SELMER PARIS				
	楽器	仕上／モデル名	新価格税抜	新価格税込
 リガチャー	Sopranino Sax	ラッカー	3,200	3,360
		銀メッキ	3,900	4,095
	Soprano Sax	金メッキ	7,400	7,770
		ピンクゴールド	8,200	8,610
	Alto Sax	金メッキ	7,400	7,770
		ピンクゴールド	8,200	8,610
	Tenor Sax	金メッキ	7,800	8,190
		ピンクゴールド	8,800	9,240
	Baritone Sax	金メッキ	8,600	9,030
		ピンクゴールド	9,200	9,660
マウスピース キャップ	Sopranino Sax	ラッカー	7,000	7,350
		銀メッキ	7,300	7,665

単位:円

## SELMER PARIS

楽器	仕上/モデル名	新価格税抜	新価格税込	
 ネットク	Soprano Sax カーブド	ラッカー	30,000	31,500
		銀メッキ	34,000	35,700
		サテン	33,000	34,650
		ブラック	32,000	33,600
		スターリングシルバー	74,000	77,700
		金メッキ	88,000	92,400
	Soprano Sax ストレート	ラッカー	29,000	30,450
		銀メッキ	32,000	33,600
		サテン	31,000	32,550
		ブラック	30,000	31,500
		スターリングシルバー	71,000	74,550
		金メッキ	83,000	87,150
	Alto Sax	ラッカー	35,000	36,750
		銀メッキ	40,000	42,000
		サテン	39,000	40,950
		ブラック	37,000	38,850
		スターリングシルバー(S-III)	160,000	168,000
		金メッキ	108,000	113,400
		ピンクゴールド	110,000	115,500
		プラチナ	121,000	127,050
		リファレンス	35,200	36,960
Tenor Sax	ラッカー	42,500	44,625	
	銀メッキ	48,000	50,400	
	サテン	46,500	48,825	
	ブラック	44,500	46,725	
	スターリングシルバー	190,000	199,500	
	金メッキ	129,000	135,450	
	ピンクゴールド	130,000	136,500	
	プラチナ	138,000	144,900	
	リファレンス	39,200	41,160	
	スターリングシルバー	190,000	199,500	
	Baritone Sax	ラッカー	23,000	24,150
銀メッキ		26,000	27,300	
サテン		26,000	27,300	
ブラック		25,000	26,250	
金メッキ		63,000	66,150	
Alto Clarinet	銀メッキ	49,000	51,450	
Basset Horn	銀メッキ	50,000	52,500	
Bass Clarinet	銀メッキ	88,000	92,400	

単位:円

## SELMER PARIS

モデル名	楽器	新価格税抜	新価格税込
S-80	Sopranino Sax	12,800	13,440
	Soprano Sax	9,800	10,290
	Alto Sax	11,200	11,760
	Tenor Sax	13,600	14,280
	Baritone Sax	19,400	20,370
	Bass Sax	30,600	32,130
S-90	Soprano Sax	10,000	10,500
	Alto Sax	11,800	12,390
	Tenor Sax	14,000	14,700
	Baritone Sax	20,000	21,000
スーパーセッション	Soprano Sax	14,200	14,910
	Alto Sax	16,800	17,640
	Tenor Sax	生産終了	
ソロイスト	Alto Sax	13,800	14,490
	Tenor Sax	16,600	17,430
SD20	Alto Sax	13,200	13,860
	Tenor Sax	15,000	15,750
スピリット	Alto Sax	15,000	15,750
クラシックメタル	Soprano Sax	27,600	28,980
	Alto Sax	29,800	31,290
	Tenor Sax	33,800	35,490
ジャズメタル	Alto Sax	35,600	37,380
	Tenor Sax	40,600	42,630
Larry Teal	Alto Sax	18,000	18,900
	Tenor Sax	20,600	21,630
スタンダード	Eb Clarinet	9,600	10,080
	Bb Clarinet	生産終了	
	Alto Clarinet	14,200	14,910
	Bass Clarinet	15,200	15,960
	C/Alto Clarinet	23,200	24,360
	C/Bass Clarinet	30,400	31,920
C-85	Eb Clarinet	10,400	10,920
	Bb Clarinet	10,300	10,815
	Bass Clarinet	16,400	17,220
CP100	Bb Clarinet	11,000	11,550

単位:円